

Điều khiển 02 cửa

- Nếu điều khiển cửa đồng thời (01 bo EC-CCB) thì **F0_09 = 1**, nếu điều khiển cửa độc lập (02 bo EC-CCB) thì **F0_09 = 0**.
- Cài **H1_01 = 96** (RDOL và RDCL là NC, RSE là NO).
- Cài **H2_00 = 1** và **H3_00 = 2** hoặc vào **H2_08** chuyển đến từng cửa để cài đặt là:

00: Không cho phép cửa của tầng cài đặt hoạt động.

01: Cho phép cửa trước của tầng cài đặt được hoạt động.

02: Cho phép cửa sau của tầng cài đặt được hoạt động.

03: Cho phép cửa trước và cửa sau của tầng cài đặt hoạt động theo lệnh điều khiển của bo gọi sảnh tầng và bo EC-CCB trong car.

04: Cho phép cửa trước và cửa sau của tầng cài đặt hoạt động cùng nhau.

08: Không cho phép cửa trước của tầng cài đặt được hoạt động trong chế độ IC card.

16: Không cho phép cửa sau của tầng cài đặt được hoạt động trong chế độ IC card.