

## HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MÀN HÌNH LCD ĐA SẮC 7 INCH (LM21-070)



- 1. Dòng chữ trên:** Dòng chữ này đứng im trong quá trình màn hình hoạt động, có thể chèn thêm logo của khách hàng.
- 2. Dòng chữ dưới:** Dòng chữ này sẽ chạy dịch chuyển liên tục từ phải sang trái.
- 3. Hình ảnh:** Các hình ảnh sẽ được hiển thị liên tiếp nhau với hiệu ứng chuyển cảnh. Chủ đề hình ảnh hoặc mỗi hình ảnh cụ thể, khách hàng lựa chọn.
- 4. Nhạc nền:** Có nhạc nền mặc định, thay đổi được theo nhu cầu của khách hàng.