


NGUỒN CẤP
3Ph-380VAC-50Hz



MCB



P5.01 = 1 Chức năng S1: chạy thuận
P5.02 = 2 Chức năng S2: chạy nghịch


INVT CHF100A - XXX - 4

02 Relay Output



SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI CHẠY DỪNG BẰNG TIẾP ĐIỂM RELAY

P5.01 = 1 Chức năng S1: button chạy thuận (NO)
P5.02 = 2 Chức năng S2: button chạy nghịch (NO)
P5.03 = 3 Chức năng S3: button dừng (NC)
P5.10 = 3 Chế độ 3 dây, sử dụng button



SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI CHẾ ĐỘ CHẠY DỪNG BẰNG BUTTON